



# Handleiding **chafing dish**

Hoe maak je een chafing dish gereed om te gebruiken.

Versie 1.0



## Inhoud chafing dish in groene krat geleverd

Wordt de chafing dish in een groene doos geleverd. Controleer dan meteen of daar een waterbak, een deksel een onderstel en een plateau en de twee brandpastahouders met daarin de brandpasta. De voedselbakken kunnen apart geleverd worden. Klap het onderstel open zodat de uitsparingen aan de binnenkant zitten. Leg op de uitsparingen het plateau.

## Inhoud chafing dish los geleverd

Je ontvangt een onderstel met waterbak en deksel. Daarnaast krijg je twee brandpastahouders met brandpasta daarin. De voedselbakken kunnen apart geleverd worden.

## Ingebruikname

- Zet de chafing dish op een stabiele ondergrond, waarbij het plateau waar de brandpastahouders opstaan vrij staat van het grondoppervlak (minimaal 1 cm).
- Zorg dat de waterbak aan de buitenzijde volledig droog is, ook aan de onderzijde.
- Vul de waterbak met (bij voorkeur) warm water. Ongeveer een halve liter zodat de lege voedselbakken niet gaan drijven.
- Verwijder de dekseltjes van de blikjes brandpasta en plaats deze in brandpastahouders. Plaats de deksel van de brandpastahouder er weer op en zet deze maximaal open.
- Plaats de brandpastahouders onder de chafing dish en steek de brandpasta aan. Let op: de vlam is haast onzichtbaar!
- Zet de deksel op de chafing dish en wacht 15 tot 30 min voordat je voedselbakken met gerechten in de waterbak plaatst.
- Door de deksels van de brandpastahouders verder dicht te doen kun je de warmte regelen.

## Hoe lang is de brandpasta te gebruiken?

De blikjes met brandpasta kunnen ongeveer 4 uur gebruikt worden. Wil je de chafing dish langer gebruiken, besteld dan extra brandpasta erbij. Let op: je hebt altijd twee blikjes per chafing dish nodig.



## Uitzetten

Schuif de deksel van de brandpastahouder helemaal dicht. De vlam zal nu doven. Let op: alle delen zullen nog minimaal 30 minuten warm blijven. Zorg dat jij je aan die delen niet verbrand.

## Na gebruik

- Controleer of de vlam van beide brandpasta blikjes uit is.
- Verwijder het voedsel uit de voedselbakken en spoel de bakken met lauw water om.
- Gooi het water uit de waterbak weg en droog deze af.
- Zorg ervoor dat het product schoon is, anders kunnen er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.

## Belangrijk

- Gebruik alleen brandpasta die geleverd is door Party-Rent Nederland.
- Tijdens het verwarmen verdampt het water of kan het gaan koken. Houdt hier rekening mee door te controleren of er nog genoeg water in de waterbak zit of temper de vlam met de deksel van de brandpastahouder.
- Plaats de chafing dish nooit in de nabijheid van licht ontvlambare objecten.
- Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt van de chafing dish komen.
- De deksel van de chafing dish kan heet zijn.



 **Party-Rent Almere**  
Televisieweg 93  
1322BD Almere

 [www.partyrentalmere.nl](http://www.partyrentalmere.nl)

 0858900079

 **Party-Rent het Gooi**  
Energieweg 8-A  
1271ED Almere

 [www.partyrenthetgooi.nl](http://www.partyrenthetgooi.nl)

 [verhuur@partyrentnederland.nl](mailto:verhuur@partyrentnederland.nl)