



Handleiding **patioheater**

Bedieningsinstructies voor het eerste gebruik en na elke vervanging van de gasfles.

Versie 1.0



Aansluiten gasfles

De gasfles moet hand vast worden aangedraaid. Gebruik geen tang, daarmee draai je de afsluitring kapot en dan gaat de gasfles juist lekken.

Ontluchten van de leidingen

Bij het eerste gebruik en na het vervangen van de gasfles moet alle lucht uit de leidingen worden gehaald. Draai de regelknop linksom naar de waakvlamstand. Druk de knop in en houd deze 3 minuten vast. Hierna kan de patioheater worden ontstoken.

Waakvlam ontsteken

- Controleer voor gebruik alle aansluitingen.
- Draai de gastoevoer open.
- Druk de regelknop in en draai deze linksom naar de PILOT stand.
- Houdt de knop ingedrukt en druk de IGNITION knop een aantal keren in totdat de waakvlam ontsteekt. Houdt de knop 10 seconden vast zodat de sensor verwarmt is en de waakvlam aanblijft.
- Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de knop in en draai deze naar OFF en herhaal bovenstaande stappen.



Patioheater ontsteken

- De waakvlam moet aan zijn en de knop moet op PILOT staan.
- Druk de knop 3 mm in en draai tegen de klok in naar HIGH.
- Wanneer de patioheater brandt, draai de knop met de klok mee van HIGH naar LOW indien gewenst.

Opmerking:

Kort nadat de patioheater is ontstoken kan deze lawaaierig zijn. Om dit lawaai te verminderen kun je de regelknop naar de waakvlamstand draaien en vervolgens opnieuw naar HIGH of LOW.



Uitzetten

- Houd de regelknop ingedrukt en draai de knop rechtsom naar OFF.
- Sluit na gebruik de kraan van de gasfles dicht.
- Laat de patioheater afkoelen, voordat deze kan worden verplaatst.



 **Party-Rent Almere**
Televisieweg 93
1322BD Almere

 www.partyrentalmere.nl

 0858900079



 **Party-Rent het Gooi**
Energieweg 8-A
1271ED Almere

 www.partyrenthetgooi.nl

 verhuur@partyrentnederland.nl