



Handleiding **silent disco**

In deze handleiding vindt je alles over je silent disco set. Wat er in jouw pakket zit, hoe je in een paar simpele stappen de apparatuur aansluit.

Versie 1.0



Wat zit er in het pakket

In het pakket zitten:

- Het aantal bestelde koptelefoons
- Het aantal bestelde zenders
- Kabel(s) om de zender aan te sluiten

Silent Disco set installeren

1. Sluit de silent disco zender aan door de adapter in het stopcontact te steken en de DC-aansluiting in de zender te prikken.



Zet het knopje met (off, low, high) op "HIGH".

2. Sluit de audiokabel aan door de tulp-kabel (rood/witte) in de silent disco zender te steken. Het andere uiteinde sluit je aan op jouw DJ-set, laptop, smartphone of tablet.

Tip: Zet het volume van het apparaat waar vanaf je het geluid afspeelt op de hoogste stand voor de beste geluidskwaliteit. Per koptelefoon pas je het volume aan tot een prettig niveau.



3. Met de "channel" knop aan de voorzijde van de zender kan je kiezen naar welk kanaal (1, 2 of 3) je wilt uitzenden.

Elke koptelefoon heeft een schakelaar om naar één van de drie kanalen te gaan.

Muziek op 2 of 3 kanalen tegelijkertijd?

Op de zender kan je één kanaal selecteren (1, 2 of 3). De zender zendt op één kanaal tegelijkertijd uit. Schakelen tussen kanalen kan, wanneer je 2 of 3 zenders gebruikt.





4. -Zet de silent disco koptelefoons aan, stel het juiste kanaal in en pas het volume naar wens aan. Let's get this party started!



Extra opties

Standaard zitten er twee kabeltjes mee om je silent disco zender aan te sluiten op je laptop, tablet, telefoon of DJ-set. Dit zijn een Tulp en 3,5mm mini jack aansluiting (ook wel 'aux' of koptelefoonaansluiting genoemd).

Heb je een USB C of Apple Lightning kabel nodig voor bijvoorbeeld je mobiele telefoon? Bestel die er dan extra bij.