



Handleiding **koffiemachines Mondo**

In deze handleiding wordt uitleg gegeven over het gebruik van de koffiemachines Mondo met 1, 2 of 4 kannen.

Versie 1.1



Levering

Bij de machine worden de volgende spullen geleverd:

| | Mondo 1 | Mondo 2 | Mondo 4 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Koffiemachines | 1 | 1 | 1 |
| Koffiefilters | 10 | 10 | 20 |
| Maatschep | 1 | 1 | 1 |
| Koffiepot(ten) | 1 | 2 | 4 |
| Koffiefilter houder(s) | 1 | 1 | 2 |

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de machine volledig is uitgeschakeld, ook het warmhoudplaatje. Voordat er koffie kan worden gezet, dient er eerst een halve pot water in de machine te worden gedaan en laat deze doorlopen. Er kan minder water uit de machine komen dan je erin hebt gedaan. Dit hoort zo.

Werking

Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is. Plaats één meegeleverde koffiefilter in de koffiefilter houder. Gebruik de meegeleverde maatschep en vul deze volledig. Eén maatschep is genoeg voor één volle pot. Vul de koffiepot tot aan de rode pijl. Dit is genoeg voor 12 kopjes koffie. Schakel de machine in, let op dat de juiste knop wordt gebruikt. Gebruik één filter per pot koffie.



Na gebruik

Gooi het gebruikte koffiefilter weg. Spoel de koffiekan en koffiefilter houder om. Lever de niet gebruikte koffiefilters en het maatschepje weer in bij de machine.