



Handleiding **Suikerspinmachine (klein)**

Hoe sluit je de suikerspinmachine aan en hoeveel suikerspin moet je gebruiken.

Versie 1.0



Aansluiten suikerspinmachine

Plaats de aluminium bak over de kop van de machine en maak de bak vast met de 4 zilverkleurige sloten.

Gebruik van de suikerspinsuikers

Gebruik alleen de suikerspinsuiker die door Party-Rent Nederland is geleverd. Dit is suiker met een speciale samenstelling. Suiker dat je in de supermarkt koopt is hiervoor niet geschikt.

Vul de kop van de suikerspinmachine met suikerspinsuiker tot 1 cm onder de rand. Draai de kop nooit helemaal leeg, dan gaat de suiker verbranden en roken. Zit de kop te vol dan vliegt de suiker eruit en gaat de machine roken.

Suikerspinmachine aanzetten

Schakel de power schakelaar in en de kop gaat draaien. Controleer of de machine op een stabiele ondergrond staat.

Schakel de heat schakelaar in, de machine gaat verwarmen. De eerste keer duurt dit wat langer omdat het element opgewarmd moet worden.

De eerste suikerspin duurt altijd langer omdat het element goed warm moet worden. Zodra er een reep suiker tegen de rand van de bak verschijnt kun je een suikerspin gaan maken.

Hoe maak je een suikerspin

Leg een stokje in de hand tussen duim en wijsvinger (als een drukstok) met de rug van de hand naar boven. Onderbreek de reep in de bak en draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl je tegelijkertijd met de gehele arm de bak rondgaat.

Let op!

Draai de kop nooit leeg, anders gaat de machine roken. Schraap de rand van de bak regelmatig schoon om suikerverlies te voorkomen.



Schoonmaken machine

Zet de motor- en de hoofdschakelaar uit. Haal de stekker uit het stopcontact voor dat de machine wordt schoongemaakt.

De bak kan gewoon onder de kraan worden afgespoeld. De machine kan met een uitgeknepen vochtig doekje worden schoongemaakt.

NOOIT water in de kop doen of de gaatje in de kooi proberen leeg te prikken. Deze gaan vanzelf weer open als de machine weer heet wordt.

Netje en klemmen schoonmaken en niet weggooien. Deze moet weer retour worden ingeleverd.



 **Party-Rent Almere**
Televisieweg 93
1322BD Almere

 www.partyrentalmere.nl

 0858900079



 **Party-Rent het Gooi**
Energieweg 8-A
1271ED Almere

 www.partyrenthetgooi.nl

 verhuur@partyrentnederland.nl